

The logo for TELE System, featuring a stylized white icon of a television screen with wavy lines inside, followed by the text "TELE System" in a bold, white, sans-serif font.

TELE System

TS **43** 4K

powered by webOS TV

Instrukcja obsługi

Standardowy pilot zdalnego sterowania

1. Włącz / Wyłącz
2. TV/RAD
3. Szukaj
4. Napisy
5. Ustawienia
6. Źródło obrazu
7. Klawisze numeryczne
8. LIST
9. Szybki dostęp (wciśnij i przytrzymaj klawisz 0)
10. ... : wyświetl dodatkowe klawisze/polecenia
11. AD
12. Głośność +/-
13. GUIDE (PRZEWODNIK)
14. MUTE (Wycisz)
15. CH + / -
16. Odtwarzanie
17. HOME: dostęp do menu HOME
18. Pauza
19. Back (Powrót)
20. Exit (Wyjście)
21. Klawisze strzałek kierunkowych
22. Ok
23. TEXT
24. T.OPT: dostęp do funkcji TELETEKST
25. MOVIES: Wyszukiwanie filmów
26. REC / Live: nie aktywne
27. Netflix / Prime Video
28. Kolorowe przyciski: klawisze nawigacyjne i/lub funkcyjne w aplikacjach



Pilot zdalnego sterowania MAGIC REMOTE

1. Włącz / wyłącz
2. STB w trybie gotowości: Wł. / Wył. STB
3. Klawisze numeryczne
4. LIST
5. Szybki dostęp (wciśnij i przytrzymaj klawisz 0)
6. ... / AD: wyświetl dodatkowe klawisze/włącz audiodeskrypcję
7. Głośność +/-
8. Mute (Wycisz)
9. CH + / -
10. HOME: dostęp do menu HOME
11. MIC (mikrofon push to talk (przytrzymaj i mów))
12. Ustawienia
13. Klawisze strzałek nawigacyjnych / Kółko: również przycisk OK
14. Back (Powrót)
15. Guide (PRZEWODNIK)
16. Źródło obrazu
17. Netflix / Prime Video
18. Kolorowe przyciski: klawisze nawigacyjne i/lub funkcyjne w aplikacjach
19. MOVIES: Wyszukiwanie filmów
20. Play (Odtwarzanie)
21. Pauza

Parowanie pilota MAGIC REMOTE

Magic RCU umożliwia łatwy wybór żądanych funkcji na ekranie za pomocą pilota jako kursora (AIR Mouse).

- 1 Włącz telewizor. Po około 20 sekundach skieruj pilota w stronę telewizora, a następnie naciśnij kółko (OK).
- 2 Pilot zostanie automatycznie zarejestrowany, a na ekranie telewizora zostanie wyświetlony komunikat o zakończeniu parowania.



Ponowne parowanie pilota Magic Remote (RESET)

Jeśli nie udało się sparować pilota Magic Remote, wyłącz i włącz telewizor, a następnie spróbuj zarejestrować go ponownie. Jeśli wskaźnik pilota Magic Remote nie pojawia się na telewizorze, należy go ponownie sparować:

1. Skieruj pilota w stronę telewizora i przytrzymaj przycisk GUIDE, aż pojawi się instrukcja.
2. Wcześniej sparowany pilot zostanie wyrejestrowany, a następnie ponownie zarejestrowany.

Wkładanie baterii

Baterie należy wymienić lub włożyć, gdy:

- kupujesz produkt,
- pilot nie działa prawidłowo.

Po otwarciu komory baterii znajdującej się z tyłu pilota, włóż 2 baterie (AAA) do komory, zwracając uwagę na poprawną biegunowość, zgodnie ze wskazówkami.

Wymij zużyte baterie, które należy zutylizować oddzielnie od odpadów domowych, zabierając je do dowolnego sklepu lub punktu zbiórki, a następnie powtórz czynności związane z włożeniem.

Aby uniknąć uszkodzenia pilota zdalnego sterowania przez wyciek żrącej cieczy, należy wyjąć baterie, jeśli nie planujesz używać urządzenia przez dłuższy czas. Unikaj używania różnych typów baterii lub rozładowanych i nowych baterii w tym samym czasie.

Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym włączeniu telewizora pojawi się ekran powitalny.

Użyj klawiszy strzałek i przycisku **OK** (Kółko), aby poruszać się po następujących opcjach:

Język i kraj OSD: wybierz z listy język menu, kraj i strefę czasową.

Połączenie internetowe i inne urządzenia: wybierz urządzenia zewnętrzne (jeśli są używane) podłączone do telewizora.

Bezprzewodowe połączenie Wi-Fi: telewizor automatycznie wyszuka pobliskie sieci bezprzewodowe. Upewnij się, że telewizor znajduje się w zasięgu modemu bezprzewodowego lub routera i przygotuj hasło. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wprowadzić hasło i podłączyć telewizor do wybranej sieci. Jeśli wolisz podłączyć kabel Ethernet, aby połączyć się z Internetem, po prostu włóż kabel (brak w zestawie) do portu wejściowego RJ45 z tyłu telewizora.

Zasady i Warunki: w tej zakładce można przeczytać w całości i zaakceptować każdą z określonych zgód.

Preferencje użytkownika: w przypadku podłączonych urządzeń zewnętrznych wybierz tryb oglądania: tylko STB, tylko TV, TV & STB.

Ustawienia kontroli rodzicielskiej: wprowadź (i potwierdź) 4-cyfrowy kod PIN oraz wybierz poziom kontroli rodzicielskiej.

Strojenie programu: Strojenie programu: w celu skanowania kanałów należy postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Dostępne tryby to: Antena (dla naziemnej telewizji cyfrowej), Kabel i Satelita (w przypadku podłączenia anteny satelitarnej).

OSTRZEŻENIE! Odbiór, a tym samym oglądanie cyfrowych kanałów naziemnych zależy od poziomu i jakości dostępnego sygnału antenowego. Sygnał różni się w zależności od obszaru zamieszkania, prawidłowej orientacji/funkcjonowania systemu antenowego oraz jakości sygnału nadawanego przez cyfrowe wzmacniacze naziemne.

Po zakończeniu skanowania naziemnego telewizor wyświetli listę konfliktów LCN; konflikty te można rozwiązywać ręcznie (jeden po drugim) lub automatycznie (wszystkie za jednym razem) w przypadku braku działania użytkownika przez ponad 60 sekund.

Podłącz LG ThinQ: zeskanuj kody QR odpowiednio do systemu urządzenia inteligentnego, aby pobrać aplikację LG ThinQ. Połącz telewizor z LG ThinQ, aby cieszyć się wygodnym życiem dzięki sztucznej inteligencji. Możesz oglądać treści z urządzenia mobilnego na telewizorze za pomocą LG ThinQ.

Po zakończeniu naciśnij przycisk Zamknij. W tym momencie można przejść do panelu HOME.

Strona główna

W trybie TV naciśnij przycisk HOME

- 1) Szukaj
- 2) Panel główny
- 3) TV
- 4) Ostatnie (aplikacje)
- 5) Content Store
- 6) Aplikacje
- 7) Przeglądarka internetowa
- 8) Zdjęcia i wideo
- 9) Muzyka
- 10) Edytuj
- 11) Ustawienia

Ustawienia

Szybkie ustawienia

Aby uzyskać dostęp do menu szybkich funkcji, naciśnij klawisz Ustawienia. Za pomocą tego menu użytkownik może szybko dostosować: Obraz, Dźwięk, Wyjście dźwięku, Uśpienie, Sieć, Wszystkie ustawienia. W trybie edycji użytkownik może dodawać lub usuwać dodatkowe elementy do menu szybkich funkcji.

Wszystkie ustawienia

To podmenu umożliwia zaawansowane ustawienia dla:

Obrazu: tryb, proporcje, oszczędzanie energii, dodatkowe ustawienia,

Dźwięku: tryb, wyjście dźwięku, dodatkowe ustawienia,

Programów: strojenie i ustawienia, menedżer programów, języki napisów i

dźwięku, widok pod kątem, HbbTV, informacje CI, kopiowanie programów,

Połączeń: ustawienia sieciowe, urządzenie i zarządzanie połączeniem mobilnym,

Ogólnych: usługa AI, język OSD, kraj, czas, bezpieczeństwo itp.,

Dostępności: funkcje dla osób niepełnosprawnych, wskazówki dźwiękowe itp.,

Wsparcia: aktualizacja oprogramowania i zarządzanie resetowaniem.

Korzystanie z APLIKACJI

CONTENT STORE umożliwia pobranie i korzystanie z kilku aplikacji z różnych kategorii, tj. Wiadomości, Rozrywka, Gry, itp. :

1. naciśnij przycisk HOME na pilocie zdalnego sterowania,
2. wybierz i otwórz Content Store,
3. wybierz kategorię Wszystkie aplikacje (wyświetlaną u góry ekranu), aby wyświetlić listę dostępnych aplikacji,
4. wybierz aplikację,
5. przeczytaj szczegóły aplikacji, a następnie naciśnij Zainstaluj,
6. po zakończeniu instalacji możesz natychmiast uruchomić aplikację.

OSTRZEŻENIE! OSTRZEŻENIE! Dostępność oraz dostęp do treści i usług w Urządzeniu TV mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Niektóre aplikacje znajdujące się na opakowaniu mogą nie być preinstalowane; do ich pobrania wymagane jest połączenie z Internetem. Partnerzy w zakresie treści mogą się różnić w zależności od kraju.

Przywracanie ustawień fabrycznych

W celu przywrócenia ustawień fabrycznych wybierz MENU – Wszystkie ustawienia – Wsparcie – Przywróć ustawienia początkowe, wprowadź PIN (ustawiony przy pierwszej instalacji) i zatwierdź.

OSTRZEŻENIE! Po zresetowaniu telewizor uruchomi się ponownie z PIERWSZĄ INSTALACJĄ i usunie wszystkie ustawienia użytkownika oraz listę kanałów.

TELE System

Właściwości techniczne

Wejścia	Wejścia AV	1 x CVBS + Audio in
	HDMI	3
	Wyjście audio	Optyczne
	USB	2 - Funkcja odtwarzacza multimedialnego
	Słuchawkowe	1
Sygnał TV	Wejście antenowe DVB-T	x1- 75 Ω, typ IEC, VHF/UHF 52.5 - 219MHz/474-862MHz
	Wejście antenowe DVB-S	x1 - 75 Ω, typ F
	Wideo	MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, AVS
	Audio	MPEG1 layer1/2; DD; DD+; AAC; HE-AAC
	Głośniki	2 x 8 Wat
Specyfikacja	Zasilanie	100V – 240V ~ 50/60Hz
	Pobór mocy	<0,5W w Trybie czuwania; <59W (w Trybie pracy); 85W Max
	Obsługiwane formaty	.asf/.wmv/.avi/.mp4/.m4v/.mov/.3gp/.3g2/.mkv/.ts/.trp/.tp/.mts/.mpeg/.mpe/.d a t/.vob (compatibile H.265)
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Z podstawką	972 x 608 x 211 mm
	Bez podstawki	972 x 566 x 86 mm
Uchwyt do montażu na ścianie		VESA 200 x 200
Akcesoria		Pilot Magic Remote (obsługa głosowa oraz funkcja kursora), standardowy pilot zdalnego sterowania na podczerwień, szybki przewodnik użytkownika

Uproszczona deklaracja zgodności UE

Producent, firma TELE System Digital s.r.l., oświadcza, że typ urządzenia radiowego TV o nazwie TS434KWEBZ jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.telesystem.it/CE>.

28000201 TS434KWEBZ

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej TELE System Digital Srl.



Objęte jednym lub kilkoma zastrzeżeniami patentów wymienionych na stronie patentlist.accessadvance.com.

TELE System Cyfrowy Srl
Via dell'Artigianato, 35
36050 Bressanvido (VI)
Strona internetowa: www.telesystem-world.com



QSG_REV.00 - 21.10.2021